

Eingesetzte Verpackungsfolien

Zu den häufig eingesetzten Folien gehören:

- PA/PE
- PA/PP
- PET/PP
- PET/PE
- Papier/PE
- Tyvek

Die eingesetzten Verpackungsfolien müssen die unterschiedlichen Arten der Sterilisation unterstützen,

- Durchlässigkeit für Dampf und Gas (z.B. Ethylenoxid)
- Resistent gegenüber Feuchtigkeit
- Bedruckbarkeit mit z. B. Thermotransfertechnik

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Verpackung für Ihre Produkte zu finden. Vom Standardkonzept bis zur individuellen Sonderlösung beraten wir Sie gern.

**know-how
in
packaging**

VARIOVAC

VARIOVAC PS SystemPack GmbH

Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5

D-19246 Zarrentin am Schaalsee

Tel: +49-38851-823-0

Fax: +49-38851-823-220

www.variovac.de

VARIOVAC

Verpackung von
medizinischen Sterilgütern
auf VARIOVAC Tiefziehmaschinen



Verpackung von medizinischen Sterilgütern auf VARIOVAC Tiefziehmaschinen

z.B. Verbandsmaterial, OP-Besteck, OP-Kittel, Einwegspritzen,
Katheter, Infusionsbeutel, etc.



Medizinische Sterilgüter gehören zu den sensiblen und hochwertigen Produkten, für die eine zuverlässige Verpackung erforderlich ist. Jeder Hersteller von Sterilgütern trägt die volle Verantwortung für das von ihm hergestellte Produkt – bis hin zum Patienten.

Umfangreiche Voraussetzungen im Hinblick auf Hygiene, Technik, Materialien, Bedienpersonal und Produktkontrolle müssen erfüllt werden. VARIOVAC PS SystemPack GmbH – als Hersteller und Lieferant von hochwertigen Verpackungssystemen – erfüllt die strengen Anforderungen für die Verpackung von medizinischen Einwegartikeln in Bezug auf Maschinen und Verpackungsmaterial.

Die verpackten Produkte können entweder mit Heißdampf, mit Gas (Ethylenoxid, Formalin) oder mit Gammastrahlen/ Elektronenstrahlen sterilisiert werden.

Packungskennzeichnung

Gerade bei medizinischen Sterilgütern ist eine sichere Packungskennzeichnung erforderlich. Die Chargennummern zur Rückverfolgbarkeit oder Informationen zum Sterilisationsverfahren sowie Barcodes müssen deutlich auf der Verpackung lesbar sein.

Unterschiedliche Produkte erfordern unterschiedliche Kennzeichnungen. VARIOVAC Tiefziehmaschinen arbeiten daher mit verschiedenen Druck- und Etikettiersystemen für die Primär- und Sekundärverpackung.


Dazu gehören Thermotransfer-, Laser-, Inkjet- und Flexodruck sowie Heißpräger, die bei Bedarf auch kombiniert werden können. Z.B. können Firmenlogo und variable Daten über zwei kombinierte Drucksysteme erfolgen (Flexo-Drucksystem und Thermotransferdrucker).

Bei der täglichen Arbeit mit sterilen Artikeln wird ein problemloses, schnelles Öffnen ohne Hilfsmittel verlangt. VARIOVAC Tiefziehmaschinen bieten dafür unterschiedliche Öffnungshilfen, je nach Produkteinsatz wie z.B.:


Chevronlasche



Öffnungskerben



Allseitige Öffnungshilfe



Üblicherweise gibt der Aufdruck einer Sterilverpackung Auskunft über:

- Herstellerdaten
- Produktbezeichnung
- Gebrauchshinweise
- Verfalldatum
- Chargen-Nr.
- Sterilitätsverfahren
- Barcode



Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

